

## DETAILNÍ SROVNÁNÍ PRODUKTŮ CONNEX

|                                                                   | ORANGE<br>MOBILE | BLUE<br>MOBILE |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Srovnání podle úrovně zabezpečení</b>                          |                  |                |
| Aktivní dohledání odcizeného vozidla v celé Evropě                | √                | √              |
| Automatický přenos poplach. zpráv na pult bezpečn. služby         | √                | √              |
| Neoprávněný pohyb vozidla                                         | √                | √              |
| Pokus o poškození jednotky Connex                                 | √                | √              |
| Záložní baterie jednotky Connex                                   | √                | √              |
| Detekce GSM rušení                                                | √                | √              |
| Upozornění na aktivní speciální režim                             | √                | √              |
| Autorizace uživatele pomocí karty řidiče                          |                  | √              |
| Nízké napětí autobaterie                                          | √                | √              |
| Nízké napětí baterie v kartě řidiče                               |                  | √              |
| Vstup do nastavené zóny, výstup z nastavené zóny                  | √                | √              |
| Poplach od autoalarmu (pokud je propojen s Connex)                | √                | √              |
| <b>Služby dostupné prostřednictvím pultu bezpečnostní služby</b>  |                  |                |
| Lokalizace vozidla v případě krádeže                              | √                | √              |
| Nastavení servisního režimu                                       | √                | √              |
| Nastavení transportního režimu                                    | √                | √              |
| Nastavení režimu nouzové deaktivace                               |                  | √              |
| Aktivace/deaktivace systému                                       |                  | √              |
| <b>Služby dostupné uživateli prostřednictvím mobilní aplikace</b> |                  |                |
| Lokalizace vozidla                                                | √                | √              |
| Nastavení servisního režimu                                       | √                | √              |
| Nastavení transportního režimu                                    | √                | √              |
| Nastavení režimu nouzové deaktivace                               |                  | √              |
| Nastavení jazyka a hesla                                          | √                | √              |
| Nastavení poplachové zóny                                         | √                | √              |
| Nastavení limitu rychlosti                                        | √                | √              |
| Deaktivace systému                                                |                  | √              |
| Historie jízd (nejedná se o knihu jízd)                           | √                | √              |