

## DETAILNÍ SROVNÁNÍ PRODUKTŮ CONNEX

	ORANGE MOBILE	BLUE MOBILE
<b>Srovnání podle úrovně zabezpečení</b>		
Aktivní dohledání odcizeného vozidla v celé Evropě vč. Ruska	√	√
Automatický přenos poplach. zpráv na pult bezpečn. služby	√	√
Neoprávněný pohyb vozidla	√	√
Pokus o poškození jednotky Connex	√	√
Záložní baterie jednotky Connex	√	√
Detekce GSM rušení	√	√
Upozornění na aktivní speciální režim	√	√
Autorizace uživatele pomocí karty řidiče		√
Nízké napětí autobaterie	√	√
Nízké napětí baterie v kartě řidiče		√
Vstup do nastavené zóny, výstup z nastavené zóny	√	√
Poplach od autoalarmu (pokud je propojen s Connex)	√	√
<b>Služby dostupné prostřednictvím pultu bezpečnostní služby</b>		
Lokalizace vozidla v případě krádeže	√	√
Nastavení servisního režimu	√	√
Nastavení transportního režimu	√	√
Nastavení režimu nouzové deaktivace		√
Aktivace/deaktivace systému		√
<b>Služby dostupné uživateli prostřednictvím mobilní nebo webové aplikace</b>		
Lokalizace vozidla	√	√
Nastavení servisního režimu	√	√
Nastavení transportního režimu	√	√
Nastavení režimu nouzové deaktivace		√
Nastavení jazyka a hesla	√	√
Nastavení poplachové zóny	√	√
Nastavení limitu rychlosti	√	√
Deaktivace systému		√
Historie jízd (nejedná se o knihu jízd)	√	√